

DLPro[®]

Установка багажной системы для боковых кофров
мод. HCRF1100ADV.R2

Honda CRF1100 Africa Twin Adventure Spots



Общий вид комплекта:



Комплект для алюминиевых кофров
(правая угловая рамка)



Комплект для сумок (прямые рамки)

Состав Комплекта:

| Багажная система HCRF 1100ADV.R2 (2021) | | |
|---|------------------------|--------------|
| № м.л. | Обозначение | потреб-ность |
| 001 | Рамка левая | 1 |
| 002 | Рамка правая | 1 |
| 003 | Перемычка задняя | 1 |
| 004 | Втулка Ф18хф9х19 | 2 |
| Стандартные изделия | | |
| 101 | Болт М6х16 | 2 |
| 102 | Болт М8х30 | 2 |
| 103 | Болт М8х35 | 2 |
| 104 | Болт М8х50 (сфер.нерж) | 1 |
| 105 | Гайка М6 | 2 |
| 106 | Гайка М8 | 2 |
| 107 | Шайба М6 | 4 |
| 108 | Шайба М8 | 8 |

Подготовка к установке

Для установки багажных рамок необходимо:

1. Демонтировать кронштейн левой подножки пассажира
2. Демонтировать защитную накладку на правой подножке пассажира.
3. Демонтировать болт крепления глушителя к раме
4. Демонтировать вставки – заглушки в задних монтажных креплениях пластиковой накладки в области сидения пассажира

Внимание !!!

!!! Во время сборки болты не затягивать!

Затяжку болтовых соединений необходимо выполнять только после установки и соединения всех элементов комплекта.

! Для надежной фиксации резьбовых соединений используйте резьбовой герметик.

! Установку багажных рамок целесообразно выполнять с помощником, который будет поддерживать конструкцию при монтаже опорных элементов во избежание возможных повреждений пластикового обвеса мотоцикла, однако при наличии достаточных навыков сборки с данными операциями легко справится один человек.

1. Установка левой рамки:



Рисунок 1.

- 1.1 Установите левую рамку верхним кронштейном напротив штатного монтажного места крепления багажной системы в хвостовой части мотоцикла. (рисунок 1) Предварительно закрепите ее, используя дистанционную втулку 004 и метизы 103,106,108 из набора монтажа. Болт необходимо наживить лишь на несколько оборотов для обеспечения подвижности рамки.



Рисунок 2

1.2 Установите переднюю опору левой рамки к раме в месте крепления кронштейна подножки совместив крепежные отверстия (в соответствии с рисунком 2) . Установите кронштейн крепления левой подножки пассажира расположив опору между ним и рамой мотоцикла, используйте штатные болты. Отверстия имеют форму паза для облегчения монтажа и окончательной выставки.

2. Установка Правой рамки.

2.1. Установите верхний кронштейн правой рамки аналогично п. 1.1 и рис 1



Рисунок 3

2.1 Совместите переднюю нижнюю опору с отверстиями в кронштейне правой подножки пассажира и зафиксируйте ее штатными винтами. Установите болт 104 в кронштейн подвеса глушителя как указано на рисунке 3. Для облегчения установки целесообразно немного отпустить болты крепления кронштейна правой подножки пассажира. После сборки всей багажной системы их необходимо вновь зажать требуемым моментом затяжки для болтов М8.

3 Установка центральной перемычки

3.1 Установите центральную перемычку как указано на рисунках 4 используя метизы 101, 105, 107 (она может быть в 2х вариантах – для кофров с креплением стоек к багажнику, для сумок – без стоек), Для крепежа стоек к багажнику используйте метизы 102, 106, 108



Рисунок 4

4. Проверьте установку и соединение всех элементов комплекта и обожмите болтовые соединения усилием:
- M6 – 10.5 Нм,
 - M8 – 25 Нм,

Установка закончена, ровных Вам дорог и удачных поездок!