

DLPro[®]

Установка багажной системы для боковых кофров
мод. BMW1250/1200/850GS.R2+R



Общий вид комплекта:



Состав Комплекта:

Багажная система BMW R1250/850GS.2R		
№ м.л.	Наименование	потр-ть
001	Рамка правая	1
002	Рамка левая	1
003	Перемычка	1
004	Втулка заднего кронштейна Ф18хФ8х6	2
005	Втулка переднего кронштейна Ф18хФ8х9	2
006	Шайба С-образная	2
Стандартные изделия		
102	Болт М6х20	2
103	Болт М8х30	2
104	Болт М8х40	4
105	Болт М8х50	2
106	Гайка М6	2
107	Шайба М6	4
108	Шайба М8	4

Багажная система для трех кофров BMW R1250/850GS.2R+R		
№ м.л.	Наименование	потр-ть
001	Центральный багажник	1
002	Рамка правая	1
003	Рамка левая	1
004	Перемычка	1
005	Втулка заднего кронштейна Ф18хФ8х6	2
006	Втулка переднего кронштейна Ф18хФ8х9	2
007	Втулка центрального багажника Ф18хФ8х18	2
008	Шайба С-образная	2
Стандартные изделия		
101	Болт М6х16	1
102	Болт М6х20	4
103	Болт М8х30	2
104	Болт М8х40	4
105	Болт М8х50 (сферич)	2
106	Болт М8х50	2
107	Гайка М6	4
108	Шайба М6	8
109	Шайба М8	10

Подготовка к установке

Для установки багажных рамок необходимо:

1. Снять сидение пассажира. Демонтировать болты отверстий крепежа багажной системы/ центрального багажника.
2. Для 1200/1250 GS – отпустить болты крепления кронштейнов подножек пассажира примерно на 5 мм
3. Для 850GS – демонтировать крепления кронштейнов подножек пассажира.

Внимание !!!

!!! Во время сборки болты не затягивать!

Затяжку болтовых соединений необходимо выполнять только после установки и соединения всех элементов комплекта.

! Для надежной фиксации резьбовых соединений используйте резьбовой герметик.

! Установку багажных рамок целесообразно выполнять с помощником, который будет поддерживать конструкцию при монтаже опорных элементов во избежание возможных повреждений пластикового обвеса мотоцикла, однако при наличии достаточных навыков сборки с данными операциями легко справится один человек.

1. Установка левой рамки:



Рисунок 1.

1.1 Установите левую рамку верхним кронштейном напротив штатных монтажных мест крепления багажной системы в хвостовой части мотоцикла. (рисунок 1) Предварительно закрепите ее, используя дистанционную втулку 004-006 и метизы 103,106,108 из набора монтажа. Болт необходимо наживить лишь на несколько оборотов для обеспечения подвижности рамки.



Рисунок 2

1.2 Установите переднюю опору левой рамки к раме в месте крепления кронштейна подножки :
ДЛЯ 1200/1250 GS : одев пазом на болт крепления, вставив элемент крепления передней опоры багажной рамки в зазор между кронштейном подножки и подрамником мотоцикла. Под вторую опору кронштейна подножки установите компенсационную С-образную шайбу из комплекта поставки (в соответствии с рисунком 3)
ДЛЯ 850GS : Установите кронштейн крепления левой подножки пассажира, расположив опору между ним и рамой мотоцикла, используйте штатные болты. Отверстия имеют форму паза для облегчения монтажа и окончательной выставки.



Рисунок 3

2. Установка Правой рамки.

2.1. Установка правой рамки выполняется аналогично п. 1

3. Установка центральной перемычки

2.1 Установите центральную перемычку как указано на рисунках 4, используя метизы 101,102,106,107 (для 850 GS задняя перемычка имеет элемент крепления к хвосту мотоцикла.)

При установке переключку необходимо расположить по отношению к оси мотоцикла таким образом, чтобы большой отогнутый вылет находился по правой стороне (сторона глушителя).



Рисунок 4

4. Установка центрального багажника

Установка центрального багажника выполняется в соответствии с рис 2 и 5. Под заднюю опору багажника установить втулки поз. 007 из комплекта поставки.



Рисунок 5

5 Проверьте установку и соединение всех элементов комплекта и обожмите болтовые соединения усилием:

M6 – 8 Нм,

M8 – 20 Нм,

Установка закончена, ровных Вам дорог и удачных поездок!