

ЗАКРУЧИВАЙТЕ ГЕРМУ ПРАВИЛЬНО!

1

Плотно
закрутить
горловину
3-4 раза



2

Застегнуть
на фастекс



Правила эксплуатации:

- Гермосумка изготовлена из ПВХ ткани и призвана сохранять вещи и экипировку от дождя, влаги, грязи и песка.
- Не погружайте изделие полностью в воду под давлением на длительное время. Не является спас- или плавсредством.
- Температура окружающего воздуха от +50 до -15 градусов цельсия.
- Нельзя нести сумку полностью нагруженной и поднимать изделие рывком за одну ручку.
- Избегать механических повреждений, проколов острыми предметами, рывковых нагрузок
- Для стравливания или поддува воды/воздуха используйте клапан